

4 曲线: 基于油温50℃, ISO VG46标准液压油

4.1 调节曲线

1=QV-06/1

2=QV-06/6



3=QV-06/11

4=QV-06/16


5=QV-06/24

4.2 流经单向阀从B→A的Q/Δp曲线

6=QV-06/*




5 尺寸[mm]



6 BHQ叠加板类型

BHQ叠加板可以和QV-06叠加组装, 具有ISO4401 6通径安装界面, 见下面的型号及功能图, 尺寸及示例见[5]节。



也可适用于水基或磷酸酯基介质(在型号末尾分别加WG和/PE)。

BHQ叠加板供货时带4个M5×60安装螺钉(对BHQ-012和BHQ-022带8个), 用以固定1个(或2个)QV-06。QV-06供货时不带安装螺钉。

7 BA型安装底板

阀型号	安装板型号	油口位置	尺寸 A,B,P,T	沉孔尺寸Ø[mm] A,B,P,T	质量 [kg]
QV-06	BA-202/Q	油口A, B, P, T在下面	G3/8"	-	1.2
	BA-204/Q	油口P, T在下面, 油口A, B在侧面	G3/8"	25.5	1.2
	BA-302/Q	油口A, B, P, T在下面	G1/2"	30	1.8

BA-*/Q型底板供有4个M5×60的安装螺栓, 而QV-06不提供紧固螺栓。